

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

WDP-27A3 CARMEN



Możliwość
rozkodowy



Zasięg
pracy



Bez-
przewodowy



Zasilanie
baterijne



Możliwość
wyboru
melodii



Sygnalizacja
akustyczna

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, należy pamiętać iż odbiornik oraz nadajnik są fabrycznie sparowane. Jeśli elementy zestawu nie komunikują się ze sobą, należy przeprowadzić procedurę kodowania, niezbędną do poprawnego sparowania odbiornika z nadajnikiem. Należy tego dokonać za pomocą specjalnego przełącznika S1 w odbiorniku, dostępnego po zdjęciu tylnej obudowy odbiornika.

1. Kodowanie zestawu

Aby poprawnie sparować odbiornik z nadajnikiem należy kolejno:

- włożyć 3 sprawne baterie zasilające do komory baterii odbiornika,
- wcisnąć i zwolnić przycisk kodujący S1 znajdujący się na płycie głównej, wewnątrz odbiornika,
- wcisnąć przycisk wywołania w nadajniku, jeśli odbiornik wygeneruje dźwięk gongu, urządzenia są sparowane poprawnie.

Aby z odbiornikiem sparować dodatkowe nadajniki, należy ponownie wcisnąć i zwolnić przycisk S1, po czym wcisnąć przycisk wywołania w kolejnym nadajniku.

Uwaga: Maksymalnie 4 nadajniki można sparować z 1 odbiornikiem, po zakodowaniu większej ilości nadajników, najstarsze nadajniki zostaną automatycznie rozkodowane (tylko ostatnie 4 będą zapamiętane).

Z kolei z 1 nadajnikiem można sparować nieograniczoną ilość odbiorników.

2. Rozkodowanie zestawu

Aby anulować komunikację nadajnika z odbiornikiem (rozkodować zestaw) należy kolejno:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk kodujący S1 w odbiorniku,
- trzymając wciśnięty przycisk S1, wyjąć i ponownie włożyć baterie zasilające do odbiornika,
- po okresie ok. 3 sekund od ponownego załadowania baterii do odbiornika zwolnić przycisk S1 - zestaw zostanie rozkodowany.

3. Instrukcja montażu i obsługi

3.1. Dzwonek (odbiornik)


1. W celu zamontowania dzwonka należy w wybranym miejscu zamocować 1 kołek rozporowy wraz z wkrętem o średnicy max 5 mm.
2. Z tyłu obudowy dzwonka zdjąć osłonę i umieścić trzy sprawne baterie LR6 1,5V zgodnie z oznaczeniem "+" "-" "-" "-" (patrz rys. 3).
3. Założyć właściwie osłonę baterii, a następnie zawiesić dzwonek na kołku, wykorzystując otwór w tylnej ścianie dzwonka (patrz rys.3).

3.2. Przycisk (nadajnik)

1. W celu zamontowania przycisku należy w wybranym miejscu umieścić dwa kołki rozporowe przeznaczone do zamocowania tylnej ściany przycisku (patrz rys. 2).
2. Zdjąć pokrywę tylnej ściany przycisku ostrożnie naciskając mały plastikowy zatrzask.
3. Włożyć sprawną baterię CR2032 zgodnie z oznaczeniem "+" "-" "-" "-" (patrz rys. 2).
4. Sprawdzić działanie przycisku - po naciśnięciu zaświeci się czerwona dioda umieszczona na froncie przycisku.
5. Wybrać odpowiadający rodzaj dźwięku mikroprzełącznikiem znajdującym się na froncie nadajnika pod przezroczystą osłoną tabliczki. Każde wciśnięcie mikroprzełącznika powoduje zmianę melodii dzwonka.
6. Montaż kończy zamocowanie przycisku na zatrzasku tylnej ściany.

UWAGA!

Przycisk nie jest hermetyczny! W razie montażu przycisku w miejscu niezabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, wskazane jest zastosowanie dodatkowej osłony nad nim, która uniemożliwi przedostanie się wody do jego wnętrza.



Rys. 1



Dioda informująca o sprawności
działania przycisku

Rys. 2



Zatrzask



Bateria

Rys. 3



Otwór
przeznaczony
do zawieszenia
dzwonka

Miejsce
na baterie

Rys. 4



DZWONEK BEZPRZEWODOWY

WDP-27A3 CARMEN

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:


16 dźwięków do wyboru
wybór dźwięku za pomocą przycisku wewnątrz nadajnika
łatwość obsługi i montażu
zasięg działania do 50 m w terenie otwartym
transmisja radiowa nie zakłócająca pracy innych urządzeń

zasilanie bateryjne - dzwonek i przycisku
zastosowana w urządzeniu technologia cyfrowa znacznie
wydłuża żywotność baterii
Sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk)
nowoczesne wzornictwo


PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ZESTAWU W SYSTEMIE EURA BELL+

Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajnika i odbiornika, istnieje możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy, nie zakłócając przy okazji innych produktów tej samej marki, które mogą znaleźć się w pobliżu. Zgodność kodów dzwonek i przycisku umożliwia rozbudowę i dowolną aranżację zestawu.

Przykład 1 (dwa lub więcej przycisków obsługujących jeden dzwonek)



Przykład 2 (dwa lub więcej dzwoneków obsługiwanych przez jeden przycisk)



W skład zestawu wchodzi: dzwonek (odbiornik) i przycisk (nadajnik)

DANE TECHNICZNE	DZWONEK	PRZCISK
Zasilanie	4,5V DC (3 baterie LR6 1,5V)	3V DC (1 bateria CR2032)
Transmisja	radiowa	
Częstotliwość	433,92 MHz	
Moc nadajnika	10dB	
Zasięg działania	do 50 m w otwartym terenie	
Max poziom dźwięku generowanego przez dzwonek	około 80 dB/1 m	—
Temperaturowy zakres pracy	od 0°C do +35°C	od -10°C do +35°C
Stopień ochrony obudowy	IP 20	IP 44
Waga netto	0,10 kg	0,03 kg

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego składowania zużytego produktu należy zwrócić się do organu władz lokalnych lub firmy zajmującej się recyklingiem odpadów.



Informacje na temat miejsc zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znaleźć można na stronie organizacji odzysku
http://www.elektroeko.pl nr rej. GIOŚ: E0011703WBW

W przypadku zniszczenia bądź kradzieży dzwonek lub przycisk zastosowany w urządzeniu system kodowania, umożliwi wymianę któregośkolwiek z wymienionych elementów na nowy.

Eura-Tech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego - dzwonek bezprzewodowy WDP-27A3 CARMEN jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.eura-tech.eu



Eura-Tech Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 35A, POLAND
www.eura-tech.eu

CE 0168

